


Graphic Pen Tablet

Deco 03 Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.8 or above



Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Table des matières

[I. Présentation du produit](#)

[Présentation](#)
[Surface active](#)

[II. Stylet](#)

[Présentation](#)
[Remplacement de la pointe du stylet](#)

[III. Connecter la Deco 03](#)

[USB sans fil](#)
[USB filaire](#)
[Mode veille](#)

[IV. Installation du pilote](#)

[Windows](#)
[Mac](#)

[V. IU\(Interface utilisateur\) de configuration](#)

[Windows](#)
[Mac](#)

[VI. Désinstallation du pilote](#)

[Windows](#)
[Mac](#)

[VII. FAQ](#)

{ I. Présentation du produit }

Présentation




Image 1-1: Présentation

- (1). Port USB-C
- (2). Roulette
- (3). Raccourcis
- (4). Voyant lumineux d'état
 - a. Blanc, clignotant : le stylet est proche de la surface active, mais ne la touche pas.
 - b. Blanc, fixe : le stylet est en contact avec la surface active.
 - c. Éteint : le stylet est en dehors de la surface active.
- (5). Voyant d'état pour le mode sans fil
 - a. Vert, allumé : la tablette est connectée via l'USB sans fil.
 - b. Éteint : la tablette n'est pas connectée via l'USB sans fil.
- (6). Voyant d'état de la batterie
 - a. Rouge, clignotant : la batterie n'est pas suffisante.
 - b. Bleu : la tablette est connectée et chargée par l'USB filaire.
 - c. Vert : le chargement est suffisant.
 - d. Éteint : la tablette n'est pas connectée par l'USB filaire et la batterie est suffisamment chargée.
- (7). Surface active
- (8). Bouton d'interruption

Surface active




Image 1-2: Surface active

{ II. Stylet }

Présentation



Image 2-1: Stylet

- (1). Pointe du stylet
- (2). Bouton latéral 2
- (3). Bouton latéral 1

Consignes :

- a. Les fonctions des boutons latéraux sont personnalisables dans la configuration du pilote.
- b. Le stylet ne requiert pas de chargement.

Boîte de stylet, support du stylet, mines de stylet, récepteur USB et le trou pour pincer la mine




Image 2-2: Boîte de stylet, support du stylet, mines de stylet, récepteur USB et le trou pour pincer la mine

- (1). Mine de remplacement
- (2). Récepteur USB
- (3). Le trou pour pincer la mine
- (4). Boîte de stylet
- (5). Support de stylet




Image 2-3: Support de stylet

Remplacement de la pointe

- (1). Tourner la partie supérieure du support dans le sens anti-horaire pour la séparer de son socle. Inversez le support du stylet et insérez la pointe du stylet dans le trou au centre. Inclinez doucement le stylet pour que la pointe s'accroche au bord du trou, puis tirez le stylet du support pour enlever la pointe.
- (2). Sortez une nouvelle pointe du support de stylet.
- (3). Poussez la nouvelle pointe directement dans le stylet.




Image 2-4: Remplacement de la pointe

{ III. Connecter la Deco 03 }

USB sans fil

- (1). Lorsque la Deco 03 est en état "Off", branchez le récepteur USB sans fil inclus dans le port USB de votre ordinateur.
- (2). Mettez la Deco 03 à l'intérieur de la zone de détection.
- (3). Continuez à appuyer sur la touche K1 lorsque vous activez la tablette Deco 03 en positionnant le bouton au dos à l'état "ON".
- (4). Si les étapes sont couronnées de succès, le voyant d'état vert de Deco 03 s'allumera continuellement. Si ce voyant d'état ne s'allume pas, répétez les étapes 1, 2 et 3.




Image 3-1: USB sans fil

USB filaire

- (1). Connectez la Deco 03 à votre ordinateur avec le câble USB inclus.
- (2). Activez la tablette par le bouton au dos.

Mode veille

Connectée sans fil, la Deco 03 se mettra automatiquement en mode "veille" après 30 minutes d'inactivité. Vous pouvez réactiver la tablette de deux manières :

- Pressez n'importe quelle touche de raccourcis.
- OU
- Désactivez la tablette et réactivez-la de nouveau.

{ IV. Installation du pilote }

Systèmes d'exploitation compatibles :


Windows 10, 8, 7

Mac OS X 10.8 ou les plus récents

Consignes :

- (1). Désactivez tous les logiciels antivirus et les pare-feux et fermez tous les logiciels non essentiels avant l'installation. En effet, certains logiciels, comme OneDrive et Dropbox, utilisent des fichiers clés et empêchent l'accomplissement de l'installation. Si l'ordinateur utilise un système Windows, veuillez vérifier la barre des tâches en bas à droite de l'écran et fermer tous les logiciels non liés au fonctionnement de votre ordinateur.
- (2). Désinstallez tous les pilotes de tablette graphique avant l'installation du pilote de Deco 03. En effet, les pilotes d'autres marques peuvent rentrer en conflit avec celui de Deco 03, ou même empêcher son installation complète.
- (3). Vous pouvez installer le pilote de Deco 03 à l'aide de la mémoire Flash incluse ou télécharger le pilote le plus récent sur notre site officiel (www.xp-pen.com). Si vous voulez installer le pilote avec le fichier téléchargé, veuillez bien décompresser le fichier en format ".zip" avant d'exécuter ".exe" ou ".pkg".

Windows

- (1) Branchez la tablette Deco 03 sur votre ordinateur avec le câble USB inclus.
- (2) Veuillez télécharger le pilote de Deco 03 dans la rubrique support de notre site officiel www.xp-pen.com
- (3) Décompressez le fichier téléchargé en format ".zip", puis exécutez le fichier en format ".exe".
- (4) Lorsque l'installation est réussie, l'icône du pilote () s'affichera dans la barre des tâches. Si vous ne la voyez pas, veuillez désinstaller le pilote, redémarrer votre ordinateur et répéter l'étape 2.

Mac

- (1). Branchez la tablette Deco 03 sur votre ordinateur avec le câble USB inclus.
- (2). Veuillez télécharger le pilote de Deco 03 dans la rubrique support de notre site officiel www.xp-pen.com
- (3). Décompressez le fichier téléchargé en format ".zip", puis exécutez le fichier en format ".pkg".



Image 4-1: Fichier d'installation de Mac

- (4). Si vous voyez ce message d'erreur, veuillez suivre les étapes ci-dessous.




Image 4-2: Développeur non identifié

- a. Ouvrez "Préférences système", puis choisissez "Sécurité et confidentialité".




Image 4-3: Sécurité et confidentialité

b. Cliquez sur "N'importe où".




Image 4-4: N'importe où

c. Saisissez le nom et le mot de passe de l'administrateur, puis cliquez sur "Déverrouiller".




Image 4-5: Mot de passe

{ V. IU (Interface utilisateur) de configuration }

Notes:

- (a). Les raccourcis de Deco 03 sont configurés d'après un clavier anglais. Ils ne fonctionnent donc pas correctement sur les claviers des autres langues.
- (b). Par défaut, les raccourcis sur Deco 03 sont programmés comme les raccourcis sur clavier de Photoshop. La fonction des raccourcis peut être facilement personnalisée pour s'adapter à d'autres logiciels dans la configuration du pilote.





Image 5-1. Clavier

Windows

Vous pouvez afficher l'interface de configuration du pilote de Deco 03 de deux manières :
Double-cliquez sur l'icône () dans la barre des tâches ou sur celle sur le fond d'écran.

IU de configuration




Image 5-2: IU (Interface Utilisateur)

1.1. Configurer la fonction du stylet

Vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux sur le stylet de votre tablette à cet endroit. Programmez les touches personnalisées à l'aide de l'option "Function Key".




Image 5-3: Pen Functions Setting (Configurer la fonction du stylet)

Consigne :

Basculer le pinceau à la gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif de Deco 03, un clic sur le bouton assigné du stylet permet de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement sur l'écran du moniteur.

1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure (Sensibilité des clics & Pression actuelle)

Vous pouvez régler la courbe de pression à cet endroit.

"Pression actuelle du stylet" indique les niveaux de pression utilisés sur votre tablette, cette fonction vous aidera à tester la pression du stylet.




Image 5-4: Sensibilité des clics & Pression actuelle

1.3. Écran actuel

La Deco 03 peut travailler avec un seul moniteur ou avec deux moniteurs.

Si vous ne choisissez qu'un moniteur, vous ne pourrez entrer des données que sur celui-ci.

Vous pouvez changer la dimension de la surface de la tablette correspondante à l'écran.




Image 5-5: Modifier l'écran & Plein écran

1.4. Mode de la coordonnée.

Mode absolu (mode stylet) : Mode standard de la tablette; chaque point sur la surface active de la tablette correspond à un point absolu de l'écran de l'ordinateur.

Mode relatif (mode souris) : Mode souris; la surface active de la tablette ne correspond pas aux points absolus de l'écran de l'ordinateur, et la tablette sert de souris traditionnelle.




Image 5-6: Mode de la coordonnée

1.5 Windows Ink

Vous pouvez activer ou désactiver la prise en charge de la fonction Windows Ink à cet endroit. En activant cette fonction, vous autorisez la prise en charge de Windows Ink et des applications qui l'utilisent.




Image 5-7: Windows Ink

1.6. Modes droitier et gaucher & Surface active maximale/Rapport d'affichage

Modes droitier et gaucher

La Deco 03 est par défaut configurée en mode droitier. Lorsque vous la changez en mode gaucher, veuillez tourner physiquement la tablette de 180°, dans le but de placer les raccourcis sur le côté opposé.

Surface active maximale/Rapport d'affichage

Vous pouvez configurer la surface active de votre Deco 03 au maximum ou l'ajuster pour qu'elle corresponde à la résolution de votre moniteur.



Image 5-8: Modes droitier et gaucher & Surface active maximale/Rapport d'affichage

1.7. Touches de raccourci

Programmer les touches de raccourci dans cet onglet en utilisant l'option "Definition".

Disable express keys (désactiver les raccourcis) : si vous choisissez cette option, aucun des raccourcis ne sera fonctionnel.

Hide hints (cacher des alertes) : si vous choisissez cette option, il n'y aura pas d'alerte de la fonction de raccourcis lorsque vous pressez sur ceux-ci.




Image 5-9: Touches de raccourci

La touche "KL" désigne la fonction exécutée lorsque la roulette tourne dans le sens antihoraire, et la touche "KR" dans le sens horaire.

Vous pouvez configurer 4 paires de fonctions pour la roulette.

Cliquez sur "Default" pour restaurer les configurations du fabricant.




Image 5-10: Roulette

Mac

Vous pouvez ouvrir la configuration du pilote de Deco 03 en entrant dans le menu Finder > Applications > PenTabletSetting.

IU du pilote




Image 5-11: Configuration de la tablette

1.1. Stylet




Image 5-12: IU de Mac

Dans cet onglet, vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux du stylet, configurer la sensibilité de pression et tester la fonction de pression du stylet.

Cliquez sur "Default Button Settings" pour restaurer les configurations du fabricant.

La Deco 03 peut être configurée pour l'utilisation des gauchers ou des droitiers à cet endroit.

Lorsque vous voulez la changer en mode gaucher, veuillez tourner physiquement la tablette de 180°, dans le but de mettre les raccourcis du côté opposé.

Mode absolu (mode stylet) : Mode standard de la tablette; chaque point de la surface active de la tablette correspond à un point absolu de l'écran de l'ordinateur.

Mode relatif (mode souris) : Mode souris; la surface active de la tablette ne correspond pas aux points absolus de l'écran de l'ordinateur, et la tablette sert de souris traditionnelle.

Consigne :

Bascule du pinceau à la gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif de Deco 03, un clic sur le bouton assigné du stylet permet de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement sur l'écran du moniteur.

1.2. Moniteur

Dans l'onglet "Moniteur", vous pouvez configurer la tablette pour une utilisation avec un seul moniteur ou avec deux. La tablette peut également être configurée pour n'utiliser qu'une partie de votre écran.




Image 5-13: Tous les moniteurs




Image 5-14: Un seul moniteur




Image 5-15: Un seul moniteur (Partiel)

1.3. Surface de la tablette

Vous pouvez configurer la surface active de la tablette pour l'ajuster à l'écran dans cet onglet.

L'option "Full Monitor" couvre automatiquement la surface active la plus large possible.

Le bouton "Screen Ratio" ajuste la surface active de la tablette à l'écran pour correspondre à la résolution de votre moniteur.




Image 5-16: Pleine surface

1.4. Touches de raccourci

Dans l'onglet "Express Keys", vous pouvez personnaliser les raccourcis de Deco 03. Programmez les raccourcis dans l'option "Reset Customer Defined" du menu "Function Key ID".




Image 5-17: Touches de raccourci

Cliquez sur l'option "Built-in Function Key:" pour activer ou désactiver les fonctions de la touche K1.




Image 5-18: Slider Switch Setting

1.5. A propos

Cet onglet affiche la version actuelle de votre pilote.




Image 5-19: A propos

{ VI. Désinstallation du pilote }

Windows

Dans la page d'Accueil, ouvrez [Paramètres] → [Système] → [Applications et fonctionnalités]. Choisissez l'option "Pentablet" et cliquez sur "Uninstall". Suivez les instructions à l'écran jusqu'à fin.

Mac

Ouvrez [Finder] → [Applications] → [PenTablet], puis cliquez sur "Uninstall Pen Tablet" et suivez les instructions à l'écran.




Image 6-1: Désinstallation sur Mac

Consigne:

Si vous voulez réinstaller le pilote de Deco 03, veuillez redémarrer l'ordinateur après la désinstallation.

{ VII. FAQ }

1. Le stylet ne peut pas contrôler le curseur.


- a. Est-ce que le voyant d'état de la tablette s'allume lorsque le stylet touche la surface active?
 - Oui : Veuillez désinstaller le pilote de Deco 03. Si le logiciel de désinstallation ne marche pas, veuillez exécuter le fichier d'installation du pilote une nouvelle fois, puis essayer d'exécuter de nouveau le logiciel de désinstallation. Redémarrez l'ordinateur, puis connectez la tablette à votre ordinateur pour tester le stylet. Si le curseur répond au mouvement du stylet, le matériel de la tablette est alors bien fonctionnel. Réinstallez le pilote de Deco 03 selon les étapes ci-dessous :
 - Téléchargez la version la plus récente du pilote de Deco 03 sur ce site : www.xp-pen.com. Décompressez le dossier en format .zip sur le fond d'écran.

- Fermez tous les logiciels et processus qui ne sont pas essentiels (certains logiciels utilisent le processus Wintab et se mettent en conflit avec l'installation du pilote. En particulier, le logiciel OneDrive, dont l'icône s'affiche comme un nuage gris dans la barre des tâches, entraîne de façon récurrente des problèmes).
- Ouvrez le dossier C:\Windows. Dans la boîte de saisies en haut à droite, entrez et cherchez "WinTab32.dll", puis supprimez tous les fichiers existants.
- Connectez la tablette et activez-la. Exécutez le fichier d'installation. Finissez l'installation, puis redémarrez.
 - Si l'icône de la tablette ne s'affiche pas dans la barre des tâches après le redémarrage :
- Ouvrez le dossier C:\Windows. Cliquez sur "Fichier", choisissez "Options des dossiers...". Dans la fenêtre, activez l'option "Afficher les fichiers et dossiers cachés", puis cliquez sur "OK". Saisissez dans la boîte en haut à droite le mot "wtclient" et cherchez-le. Faites un clic droit sur chaque résultat, et exécutez-les comme administrateur. L'icône de la tablette s'affichera alors.
- Vérifiez que le bouton d'interrupteur de la tablette est mis à l'état ON. Si vous utilisez le mode USB sans fil, veuillez connecter la tablette et testez le bouton de nouveau.

2. Connectée par USB sans fil, la Deco 03 répond très lentement.

- a. La batterie de la tablette peut devenir insuffisante. Veuillez connecter la tablette avec le câble USB pour voir si le problème persiste.

3. Comment vérifier si le pilote de Deco 03 a été installé avec succès?

- a. Après l'installation du pilote, l'icône du pilote de Deco 03() s'affichera dans la barre des tâches en bas à droite de votre écran (OS Windows). Le stylet contrôlera le curseur, et la sensibilité de pression fonctionnera dans l'onglet "Pressure Test (Test de pression)" dans l'IU du pilote.

4. Comment confirmer si un problème a pour origine le logiciel ou le matériel?

- a. Connectez et installez la Deco 03 dans un autre ordinateur. Si la tablette fonctionne parfaitement, le problème a pour origine le logiciel. Vérifiez que TOUS les pilotes de tablettes (en incluant celui de Deco 03) sont désinstallés et supprimés de votre ordinateur, puis réinstallez le pilote de Deco 03.
- b. Le voyant d'état de Deco 03 vous aidera à juger si le problème est lié au matériel.
Si la tablette fonctionne correctement, le voyant sera allumé en blanc lorsque le stylet est en contact avec la surface active. Si le voyant ne s'allume pas quand la Deco 03 est bien activée par le bouton interrupteur, cela peut être un problème du matériel.

Si vous avez des problèmes, veuillez nous contacter via:

Skype: servicefrxppen / XP-PEN ServiceFr

Site: www.xp-pen.com

Email: servicefr@xp-pen.com